

Horlamellen MA-100

Inhoud van het pakket

1 set horlamellen met ophangstrip

1 bevestigingsstrip

schroeven

Benodigd: 1 kruiskopschroevendraaier

- 1 Houd de horlamellen even op hun plaats, om te controleren of ze passen.
- 2 Schroef de bevestigingsstrip op het kozijn, direct boven de deuropening. Het lage gootje van de bevestigingsstrip komt aan de onderzijde, het hoge gootje aan de bovenzijde.



- 3 Plaats de ophangstrip van de horlamellen in de bevestigingsstrip. Duw de ophangstrip in het bovenste gootje, en laat de ophangstrip naar beneden zakken in het onderste gootje. De horlamellen hangen iets boven de drempel zodat ze niet over de drempel of vloer gaan slepen. De horlamellen MA-100 zijn klaar voor gebruik!



Horlamellen tijdelijk verwijderen

Duw de ophangstrip met de horlamellen naar boven en neem de strip uit de bevestigingsstrip.